ブラシレスモーター専用アンプ「TP12A-II」取扱説明書

このたびは，ブラシレスモーター専用アンプ「TP12A-II 」をお買いあげいただきありがとうございました。　ご使用を始める前に，この説明書を読み安全に注意して使用ください。

■アンプ仕様

連続使用可能電流12 A，瞬間最大電流15A，BEC：2Sリポ→15A，3Sリポ→1.0A
使用可能リポセル数：2～3セル，使用可能NiMH ,NiCd ：6～10セル

■アンプ設定方法

アンプを設定する際は，安全のため必ずプロペラをはずした状態で実施してください。

1．送信機の電源をいれてください。スロットルをフルハイの状態にしてください。



↓

2．アンプとブラシレスモーターを接続してください。

↓

3．アンプとバッテリーを接続してください。アンプから設定用起動音が鳴ります。

※設定モード時には，電流が流れますのでアンプ，モーターとも若干熱くなることがありますが，故障ではありません。



↓

4．

【♪】［ビープ音が1回のみの時にスロットルをスローにする］
カット電圧を設定します。リポ・2セル時は6V，リポ・3セル時は，9Vです。
セル数は、自動検出します。

【♪♪】［ビープ音が2回のみの時にスロットルをスローにする］
NiMH 用カットオフモード：バッテリー接続時の53% でカットします。



【♪♪♪】［ビープ音が3回のみの時にスロットルをスローにする］
ブレーキのオンオフが入れ替わります。

＜本製品の免責事項について＞
■本製品を安全に使用するのは使用者の責任です。
■仕様外のバッテリーや仕様以上の電流を流すと破損しますので，ご注意ください。
■メーカー，輸入元は本製品の使用によって起こるいかなる対人・対物事故，損害，破損について一切の責任を負いません。

<輸入元>（有）ボーダックHOBBYNET　〒342-0034 埼玉県吉川市道庭1-11-3
WEB ： http://www-hobbynet-jp.com/　　E-MAIL ： info@hobbynet-jp.com